AIRELEC

Programmation
Ecobox 2
Courant Porteur ou Fil Pilote

LA PROGRAMMATION PAR COURANT PORTEUR

Cassettes émettrice et réceptrice "courant porteur"

IDEAL EN RENOVATION, SANS MODIFIER SON INSTALLATION

LA PROGRAMMATION PAR FIL PILOTE

Cassette "Fil pilote"

LA SOLUTION FIL PILOTE NÉCESSITE UNE CASSETTE PAR ZONE.

- 7 programmes pré-enregistrés et 1 personnalisable.
- Visualisation claire à tout moment sans sortir la cassette de son logement.
- Mode d'emploi intégré.

L'expérience fera toujours la différence

Programmation

Ecobox 2 Courant Porteur ou Fil Pilote

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DANS CHAQUE CASSETTE ECOBOX (par courant porteur ou fil pilote), 2 FORMULES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

7 programmes standards qui correspondent à la majorité des modes de vie sont déjà dans la cassette. Il suffit de sélectionner celui qui correspond à chaque jour de la semaine. D'autres programmes peuvent être réalisés soi-même en toute simplicité pour obtenir un chauffage sur mesure pour chaque jour de la semaine. Mais il est aussi possible de choisir pour un jour un programme tout fait et de réaliser son propre programme pour le lendemain.

ECOBOX 2 COURANT PORTEUR

La cassette émettrice ECP, placée dans un radiateur, envoie ses ordres (Confort, Eco, Hors-gel) directement sur les fils du courant électrique, sans avoir besoin de fil supplémentaire. Les cassettes réceptrices RCP, placées dans les autres radiateurs, les reçoivent, et modifient en conséquence le fonctionnement des radiateurs.

Cassette émettrice ECOBOX ECP

- Ecran LCD avec 4 boutons de réglage
- Programmation journalière /hebdomadaire en Confort et Eco par période de 1 H
- Programmation du hors-gel de 1 à 99 jours
- Emission à la fréquence de 132,5 kHz selon le protocole X2D
- Modulation d'amplitude, puissance d'émission max : 116 dB(µV)
- La cassette émettrice Ecobox 2 ECP programme individuellement l'appareil dans lequel elle est enfichée et peut commander jusqu'à 20 appareils équipés de la cassette réceptrice Ecobox 2 RCP.

Cassette réceptrice ECOBOX RCP

- Touche et voyant lumineux d'adressage
- Elle reçoit les ordres Confort, Eco et Hors-gel.

ECOBOX 2 FIL PILOTE

La cassette émettrice FP, placée dans un radiateur, envoie ses ordres (Confort, Eco, Hors-gel) sur un fil supplémentaire appelé "fil pilote". Les autres radiateurs reçoivent directement les ordres par ce fil raccordé à leur régulation électronique programmable (4 ou 6 ordres) qui modifie en conséquence le fonctionnement.

Cassette : ECOBOX 2 FP

- Ecran LCD en partie supérieure avec 4 boutons de réglage
- Programmation journalière / hebdomadaire en Confort et Eco par période de 1 heure
- Programmation du hors-gel de 1 à 99 jours.

Les cassettes Ecobox 2 sont compatibles avec :

Airédou 2 digital · Styl'Fonte · Ecoroc 2 · Novéo · Inova · Elyxance · Actua · Elite 3D · Elyxance bains · Accutop série 2

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Références	Codes
Ecobox 2 "Courant Porteur"				
Cassette émettrice ECP	5,9 x 14,4 x 4,5	0,2	ECOBOX 2 ECP	**A687982**
Cassette réceptrice RCP	5,9 x 14,4 x 4,5	0,2	ECOBOX 2 RCP	**A687983**
Ecobox 2 "Fil Pilote"				
Cassette Fil pilote FP	5,9 x 14,4 x 4,5	0,2	ECOBOX 2 FP	**A687981**

CE

Distribué par :

AIRELEC
109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr

En raison de l'évolution de la technique, la société Airelec se réserve le droit de modifier le matériel sans préavis - Textes et photos non contractuels - Edition septembre 2007 - Création Airelec - Ref. A999125